



WCH-004

Návod na použitie/Záruka

SK



Bezdrôtový nabíjací powerbank

Určený účel použitia zariadenia

- Zariadenie je určené výlučne na bezdrôtové nabíjanie a nabíjanie z powerbanku zariadení, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Upozornenie!

- Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

Bezpečnostné pokyny pre používanie zariadenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Všeobecné pokyny

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.

- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch určených na bývanie, bez zvláštneho zamerania.
- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - zdrojov nadmerného tepla alebo otvoreného ohňa,
 - kvapkajúcej alebo striekajúcej vody,
 - hmyzu, živočíchov a rastlinstva,
 - agresívnych a chemických látok.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia

1. Teplota okolia: $+5 \div +40$ °C
 2. Vlhkosť: $5 \div 85$ %
 3. Nadmorská výška: $\leq 2\ 000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
 5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytom: IP20
- Napájací kábel neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Zariadenie používajte iba s príslušenstvom a náhradnými dielmi dodávanými a schválenými výrobcom.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami) a napájací kábel so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Tieto časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite ich do sucha alebo nechajte uschnúť.

- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete. Zariadenie udržiajte v čistom a suchom stave.
- Pokiaľ používate kardiostimulátor alebo podobný prístroj, konzultujte používanie tohto produktu so svojim lekárom. V žiadnom prípade sa nesmie kardiostimulátor priblížiť k zariadeniu bližšie ako 22 cm. Elektromagnetické vlny z nabíjačky by mohli kardiostimulátor ovplyvniť.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Upozornenie!

- Medzi nabíjané zariadenia a bezdrôtovú nabíjaciu podložku nedávajte žiadne predmety.
Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
- Nekladte na bezdrôtovú nabíjačku žiadne kovové predmety ani hliníkové nálepky.
Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Prevádzka/Dozor

Upozornenie!

- Toto zariadenie môže byť používané len s originálnymi a nepoškodenými časťami a príslušenstvom.
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!

Upozornenie!

- Zariadenie neumiestňujte:
 - na okraje stolov alebo častí nábytku,
 - na nestabilné alebo nerovné povrchy,
 - na znečistené povrchy,
 - v blízkosti nádob obsahujúcich vodu a iné tekutiny.Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte na mieste, na ktoré môžu voľne dosiahnuť deti. Zabráňte, aby sa deti so zariadením hrali.
- Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie. Nepoužívajte poškodené zariadenie a príslušenstvo. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, odneste ho na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Informácie o zariadení

Účel použitia

- Bezdrôtové nabíjanie vám uľahčí nabíjanie smartfónu.
Ak ho váš telefón podporuje, stačí ho položiť na zabudovanú nabíjačku.
- Inteligentné bezdrôtové nabíjanie zariadení kompatibilných s technológiou Qi.
- Účinnosť nabíjania je ≥ 70 %.
- Prevádzkové podmienky: teplota +5 až +40 °C, vlhkosť 10 až 90 %, nadmorská výška <2 000 m nad morom.
- Podmienky skladovania: teplota -30 až +70 °C, vlhkosť 10 až 90 %, nadmorská výška <5 000 m nad morom.
- Ochrana proti skratu, nadprúdová ochrana, ochrana proti podpätiu, ochrana proti prepätiu, ochrana proti prehriatiu.
- Funkcia inteligentného nabíjania, zabudovaná Li-ion nabíjateľná batéria.

Napájanie (nabíjanie powerbanku)

Zariadenie je napájané z voliteľného AC adaptéra (nabíjačky) s jednosmerným výstupným napätím 5 V, 2 A s rýchlonabíjaním 18 W, ktoré disponuje micro USB/USB-C konektorom.

AC adaptér pripojte do elektrickej zásuvky a micro USB/USB-C konektor pripojte do micro USB/USB-C konektora na zariadení.

Zariadenie môžete napájať aj z PC po prepojení PC a tohto zariadenia vhodným USB káblom s predpísanými USB konektormi.

Pri nabíjaní sa rozsvietia príslušné LED indikátory. Powerbank je úplne nabitý, keď svietia všetky LED indikátory. Powerbank nabíjajte ihneď, ako začína byť vybitý, inak hrozí jeho poškodenie, ak ho necháte úplne vybité a následne nenabíjate.

Nabíjanie zariadení z powerbanku

Káblové nabíjanie

- Pre káblové nabíjanie prepojte zariadenie, ktoré chcete nabíjať (napr. mobilný telefón), s týmto zariadením pomocou vhodného USB kábla. Použijete výstupný USB konektor 1 alebo výstupný USB konektor 2 na powerbanku.
- Stlačte 1x tlačidlo POWER (napájanie). Príslušné LED indikátory sa rozsvietia podľa zostávajúcej kapacity powerbanku. Cez výstupný USB konektor powerbanku sa bude vaše zariadenie nabíjať jednosmerným napätím 5 V.
- Ak stlačíte tlačidlo POWER a nie sú pripojené žiadne zariadenia na nabíjanie, LED indikátory zhasnú po cca 30 sekundách a powerbank sa automaticky vypne.
- Ak je batéria nabíjaného zariadenia úplne vybitá, môže pár minút trvať, kým sa začne nabíjanie. Je to úplne normálne. Keď sa batéria začne nabíjať, na vašom telefóne sa zobrazí symbol nabíjania batérie.
- Môžete používať výstupný USB konektor 1 aj 2, a to súčasne s bezdrôtovou nabíjacou zónou, takže môžete nabíjať až 3 zariadenia súčasne.

Bezdrôtové nabíjanie

- Pre bezdrôtové nabíjanie umiestnite zariadenie, ktoré chcete nabíjať (napr. mobilný telefón), na bezdrôtovú nabíjaciu zónu na powerbanku. Pre optimálne fungovanie nabíjačky musí byť nabíjané zariadenie umiestnené priamo na zóne bezdrôtového nabíjania.
- Stlačte 1x tlačidlo POWER (napájanie). Ak je nabíjané zariadenie umiestnené správne, rozsvieti sa LED indikátor bezdrôtového nabíjania. V prípade niektorých zariadení je nutné aktivovať bezdrôtové nabíjanie v ich nastaveniach. Ak prijímač bezdrôtového nabíjania v telefóne nie je v jeho strede, môžete upraviť polohu telefónu tak, aby ste dosiahli čo najlepší efekt nabíjania. Po úplnom nabíťí telefónu sa nabíjanie automaticky ukončí a powerbank sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak stlačíte tlačidlo POWER a na zóne bezdrôtového nabíjania nie je správne umiestnené žiadne zariadenie na nabíjanie, po cca 30 sekundách sa powerbank automaticky vypne.
- Ak je batéria nabíjaného zariadenia úplne vybitá, môže pár minút trvať, kým sa začne nabíjanie. Je to úplne normálne. Keď sa batéria začne nabíjať, na vašom telefóne sa zobrazí symbol nabíjania batérie. Zóna bezdrôtového nabíjania na mobilnom telefóne musí byť v kontakte so zónou bezdrôtového nabíjania na základni.
- Môžete používať bezdrôtovú nabíjaciu zónu a súčasne výstupný USB konektor 1 aj 2, takže môžete nabíjať až 3 zariadenia súčasne.

Riešenie problémov

Upozornenia!

- Používajte bezpečnú nabíjačku 5 V, 2 A, funkcia rýchleho nabíjania 18 W, nabíjanie z PC alebo nabíjačku do auta. Nesprávne napätie alebo nedostatočný prúd môžu mať za následok nesprávne nabitie powerbanku.
- Cievky bezdrôtového nabíjania sú zabudované v strede zóny bezdrôtového nabíjania. Powerbank spravidla dokáže nabíjať všetky mobilné zariadenia s technológiou Qi. Niektoré cievky prijímačov bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov môžu byť inde ako v strednej časti. Pri takýchto telefónoch upravte ich polohu, aby sa nabíjanie aktivovalo.
- Niektoré mobilné telefóny reagujú po nasadení na bezdrôtovú nabíjačku pomalšie. Upozorňujeme vás na to, že príčinou tohto javu je ich operačný systém, nie powerbank.

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s týmto zariadením, pokúste sa ich odstrániť pomocou tohto prehľadu. Ak opatrenia nepovedú k vyriešeniu problému, nepokúšajte sa odstrániť kryt zariadenia alebo opraviť ho sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!

Toto zariadenie sa nedá nabiť.

Skontrolujte, či používate správny AC adaptér (nabíjačku) (nedodávaný).

Bezdrôtové nabíjanie iného zariadenia zlyhalo.

- Uistite sa, či má mobilný telefón funkciu bezdrôtového nabíjania a ak áno, či je táto jeho funkcia aktivovaná.
- Zabezpečte, aby zóna bezdrôtového nabíjania mobilného telefónu bola v kontakte so zónou bezdrôtového nabíjania na powerbanku (či svieti LED indikátor bezdrôtového nabíjania).

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Všeobecne

Napájanie (USB-C): voliteľný AC adaptér s výstupným jednosmerným napätím 5 V, 2 A

Výstupné napätie USB konektor 1: jednosmerné napätie 5 V, 1 A

Výstupné napätie USB konektor 2: jednosmerné napätie 5 V, 2 A

Výstupný výkon bezdrôtového nabíjania: 5 W

Kapacita: 10 000 mAh

Rozmery: 140 x 71,5 x 18 mm (d x š x h)

Prevádzková vlhkosť: 10 až 90 %, nadmorská výška max. 2 000 m. n. m.

Dodávané príslušenstvo: návod na obsluhu (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich na likvidáciu v zmysle platných predpisov a noriem na miestach ich spätného odberu.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.